

Asendab akusid:

Dell

312-0427
312-0428
312-0460
312-0461
312-0466
312-0467
312-0599
312-0600
451-10338
451-10339
451-10424
451-10482
GD761
KD476
PD942
PD945
PD946
PR002
RD850
RD855
RD857
RD859
TD344
TD347
TD349
UD260
UD264
UD265
UD267
XU937

Sobib mudelitele:

Dell

Inspiron 6400
Inspiron E1505
Inspiron E1501
Latitude 131L
Inspiron 1501
Vostro 1000